

Nokian Capacitors

NUR-36 不平衡电流保护继电器

操作手册



芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

上海市仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 3016 室 邮编 (ZIP): 200051
TEL.:+86-21-62624082 FAX:+86-21-62351899 E-Mail:nokian@shwellcon.com

目录

- 1. 总则
- 2. 应用
- 3. 操作说明
 - 3.1 电源
 - 3.2 输入
 - 3.3 输出
 - 3.3.1 系统故障
 - 3.3.2 跳闸继电器
 - 3.3.3 报警继电器
 - 3.3.4 继电器 3
 - 3.4 人机接口功能
 - 3.4.1 显示模式
 - 3.4.2 设定
 - 3.4.3 Isaved 构成
 - 3.4.4 Iset TRIP 跳闸构成
 - 3.4.5 Tset TRIP 跳闸构成
 - 3.4.6 Iset ALARM 报警构成
 - 3.4.7 Tset ALARM 报警构成
 - 3.4.8 闭锁/非闭锁输出
 - 3.5 指示灯
 - 3.5.1 RELAY3(继电器)指示灯
 - 3.5.2 TRIP(跳闸)及 ALARM(报警)指示灯
 - 3.5.3 模式指示灯
 - 3.5.4 POWER(电源)指示灯
 - 3.5.5 FAULT(故障)指示灯
- 4. 技术参数
- 5. 外形及安装尺寸图

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

1. 总则

NUR-36 保护继电器是一个单相灵敏的过电流继电器，它有二段的过电流保护，每段均有其参数及输出继电器。

NUR-36 是用于高压电容器组的不平衡电流保护。




图 1.NUR-36 方框图

2. 应用




图 2.NUR-36 应用接线图

3.操作说明

3.1 电源

NUR-36 可使用 40....265Vac/dc 或 18....80Vdc 的电源。

需要的电源型式在制造铭牌上有标记(见图 3.1a)

单个继电器待机状态的功率消耗约为 3W

电源必须接在 X1 端子的 1 和 2(见图 3.1b)




图 3.1a




图 3.1b

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

上海市仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 3016 室 邮编 (ZIP): 200051
TEL.: +86-21-62624082 FAX: +86-21-62351899 E-Mail: nokian@shwellcon.com

3.2 输入

NUR-36 有 2 组电流输入:

一组为 5A 输入, 一组为 1A 输入(额定电流)

根据不平衡电流互感器二次侧的电流, 接至相对应的电流输入端子(见图 3.2)




图 3.2

3.3 输出

NUR-36 在 X2 端子排有 4 个继电器输出(图 3.3.1)




图 3.3.1

3.3.1 系统故障

NUR-36 有一监视内部模块及软件自我监视系统，如果探测到内部故障，SF(系统故障)继电器将动作其转换接点：在正常的运行模式下，接点 2-3 闭合，1-2 开启，如果发生内部故障或电源故障，接点 1-2 则为闭合，2-3 为开启。

3.3.2 跳闸继电器

跳闸继电器接点为端子排 X2 上的 4-5，为常开接点，如果电流超过跳闸启动电流且超过跳闸时间设定值 T_{set} ，则接点闭合。

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

3.3.3 报警继电器

报警继电器动作端子排 X2 上的 6~8，接点 6-7 为常闭，7-8 为常开 (非报警状态)，当电流超过报警起动电流 I_{set} 且超过报警时间设定值 T_{set} 时，则 7-8 闭合，6-7 开启。

3.3.4 继电器 3

继电器 3 可由工厂设定为与跳闸或警报继电器同时动作，订购时由客户指定。

正常状态下(无跳闸/报警)，接点 9-10 为闭合，接点 10-11 为开启；发生跳闸/报警时，则接点 9-10 开启，10-11 闭合。

3.4 人机接口功能

3.4.1 显示模式

NUR-36 有 6 种不同的显示模式:

$I_{meas}[\%]$, $I_{saved}[\%]$, $TRIP I_{set}[\%]$, $TRIP T_{set}[S]$, $Alarm I_{set}[\%]$ 及 $Alarm t_{set}[S]$ (详图 3.4.1)




图 3.4.1

这些模式在面板上皆有相应的 LED 来指示,在任何时间按上/下键可改变显示模式。

模式 1 实时显示测量的不平衡电流 I_{meas} 。(流过电流测量模块电流 I_n 的百分比)

模式 2 显示储存在内存内用于标定目的的测量电流。

模式 3 显示跳闸输出的电流起动值(I_n 的百分比 5....100%)

模式 4 显示跳闸输出的动作时间 (0.1...1.00S)。

模式 5 显示报警输出的电流起动值(I_n 的百分比 5....100%)

模式 6.显示报警输出的动作时间(1...100S)。

3.4.2 设定

特定功能的设定可以在相应的显示被激活并将 NUR-36 切换至 SET 模式时更改。

通常,设备工作于实时模式,以 LED 显示其测量值。

实时及设定模式切换可通过按 SET 键实现,在设定模式下,LED 数字显示会闪烁。

在设定模式,按上/下键可更改数值,储存修正后数值时,必须按输入键。再按下设定键可回到量测模式。

3.4.3 saved 构成

将显示更换到 I_{saved} ,然后切换至设定模式,该功能允许用户在任一时刻按 enter 键贮存测得的电流。




图 3.4.3

3.4.4 Iset TRIP(跳闸)构成

将显示更换到 Iset TRIP，然后切换至设定模式，该功能允许用户设定跳闸电流，通常以正常电流 I_n 的百分比来表示。




图 3.4.4

3.4.5 tset TRIP(跳闸)构成

将显示更换到 tset TRIP，然后切换至设定模式，该功能允许用户设定跳闸动作时间，以秒为单位。




图 3.4.5

3.4.6 Iset ALARM(报警)构成

将显示更换到 Iset ALARM, 然后切换至设定模式, 该功能允许用户设定报警电流, 通常以正常电流 I_n 的百分比来表示。




图 3.4.6

3.4.7 tset ALARM(报警)构成

将显示更换到 tset ALARM, 然后切换至设定模式, 该功能允许用户设定报警动作时间, 以秒为单位。




图 3.4.7

3.4.8 闭锁/非闭锁输出

所有继电器输出皆可组成闭锁或非闭锁输出，只要同时按上下箭头键 3 秒即可(直到 3 位数皆由"0"及"1"显示组成)。“1”为闭锁式输出，“0”为非闭锁输出，左边位数代表跳闸，中间位数代表报警，右边位数代表继电器 3 的构成。

要改变构成(图 3-4-8)，按 SET 键(开始闪烁)，然后按 ENTER (箭头)键直至完成。

按 ENTER 键储存新组态，然后再按 SET 键。

按 ENTER(箭头)键 3 秒即可跳出组态设定模式。




图 3.4.8

3.5 指示灯

NUR-36 的面板包含一组指示灯，向用户提供有关数字信息，动作模式及状态。(见图 3.5.5)

3.5.1 RELAY3(继电器)指示灯

此继电器为连接端子排 X2 上的 9, 10, 11 等端子的信号输出。

由工厂组态为随跳闸或报警保护状态动作的信号，两个 LED(11)指示其硬件组态。

3.5.2 TRIP(跳闸)及 ALARM(报警)指示灯

跳闸及报警状态均有其指示灯 (TRIP, ALARM)，当跳闸或报警发生时，相对应的指示灯会亮 (8)

该指示灯信号是闭锁式的，需按 ENTER 键来清除，而不管输出继电器设定为闭锁或非闭锁)。

3.5.3 模式指示灯

模式指示灯 (7) (见图 3.5.5)指示显示于屏幕上数值的模式，若设定值(模式 3, 4, 5 或 6)无效时，相对应模式的指示灯会闪烁，即需要新的设定值。

在此状态，SF 继电器将动作 (接点 1-2 闭合) 并且 FAULT 指示灯会持续亮着直到组态正常为止。

若在 2 分钟之内没有按任何按键，显示及模式指示灯会熄灭。

3.5.4 POWER(电源)指示灯

POWER 指示灯 (5)指示内部电压状况。

3.5.5 FAULT(故障)指示灯

Fault 指示灯(6) 指示内部故障，系统故障继电器将与故障指示灯同时起作用。




图 3.5.5

1. 选单及参数改变按键
2. 参数设定按键 SET
3. 储存设定按键 ENTER
4. 显示屏
5. POWER(电源)指示, 显示系统电源正常
6. FAULT(故障)指示, 指示内部出现故障
7. 模式指示灯
8. TRIP(跳闸)及 ALARM(报警)指示灯
9. 跳闸起动电流及动作时间
10. 报警起动电流及动作时间
11. 指示 realy3 路径

5. 技术参数

技术规范

输入电流

额定电流 I_N	5A and 1 A 50/60Hz	
输入滤波器	f3dB=100Hz	
斜率	- 12dB/oct	
热稳定电流		
- 连续	15A	IEC 255-6-4.2
- 1 秒	300A	IEC 255-6-4.3
额定负荷	0.5VA	

输出接点额定值

- 跳闸继电器

额定电压	250 Vac
连续电流	5 A
当跳闸电路时间常数 $L/R \leq 40ms$	
DC 开断容量为	
- 220V _{DC}	1A
- 110V _{DC}	3A
- 48V _{DC}	5A

- 报警继电器, 继电器 3 和内部故障继电器

额定电压	250Vac
连续电流	5A
当跳闸电路时间常数 $L/R \leq 40ms$	
DC 开断容量为	
- 220V _{DC}	0.15A
- 110V _{DC}	0.25A
- 48V _{DC}	1.0A

辅助电源

额定电压(标准)	40...265Vac/dc
(可选)	18...80Vdc
消耗功率	3 W

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

测试电压

绝缘测试

- 绝缘测试电压 IEC 255-5 C 2kV 50Hz, 1 min

接口测试

- 静电放电 IEC 255-22-2 class III

接点/空气放电 6/8 KV

- 快速短瞬时测试 IEC 801-4 class III 2kV, 1 min

设备符合 CE 规范

EN 61010-1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

环境状况

防护等级 IP54 时环境温度

-10°C....+55°C

功能

报警状态

 $I >$ 状态 $I >$ 5%....100% x I_N 动作时间 $I >$

1s 100s

输出继电器可设定为闭锁模式

跳闸状态

 $I > >$ 状态 $I > >$ 5%....100% x I_N 动作时间 $t_I > >$

输出继电器可设定为闭锁模式

返回系数

0.90

复位时间

100ms

送电激活时间(含本身自我测试处理时间)

4.5s

动作电流误差

设定值的 $\pm 5\%$

动作时间误差


设定值的 $\pm 1\%$ **自诊断:**

以软件来监测硬件的功能, 利用连续背景处理程序来检查内存(RAM 及 ROM)、A/D 转换器及输出回路, 以及输出继电器线圈。

内置监视器硬件来监测软件, 若软件发生故障, 则监视器将重新起动装置。

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处


6.外形及安装尺寸图



芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

18

NUR-36 Block diagram



v:\project\nur\manual\bk_dgn1.cdr

芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处

上海市仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 3016 室 邮编 (ZIP): 200051
TEL.: +86-21-62624082 FAX: +86-21-62351899 E-Mail: nokian@shwellcon.com

